





3

كلية الهندسة البترولية



فادي



مكتبة

فرع الجامعة العربية الخاصة للعلوم والتكنولوجيا

اسم المقرر : صيانة أبار وإصلاحها

الدكتور/ة : عبد الستار كحيل

المحاضرة : (2)

الفصل : الثاني

(14)

0936155875 0964616343

مكتبة فادي f.Kalboon@gmail.com

بسم الله الرحمن الرحيم

المقدمة الثانية

إهداء و تعليق و حصة الآثار العقلية والفنية

المادة التي تقرها مواضع العقل

تقرها مواضع العقل من كثرة إزالها في البر و جهة نهاية عملية الاستقار
لمجموعة من الإجابات التي تفرزها على مقاديرها الميكانيكية حيث
تشكل ما فوق صيغة المقاومة تجاه عملية التآكل و في بعض الحالات يمكن أن
تؤدي هذه الإجابات إلى حارة مواضع العقل

يمكن أن تكون الأسباب الرئيسية كدور هذه المادة المالية

١) تعرض مواضع العقل لصفحة خارجية كبيرة التي تسبب تهديدا في الطبيعة
مقابل الجزء غير المستوية من المواضع

٢) عدم ارتفاع الاستجابة خلف مواضع العقل إلى الارتفاع المحدود

٣) تآكل مواضع العقل بفعل احتكاكها مع مواضع الحفر أو مواضع الإنتاج

٤) تعرض المواضع لصفحة داخلية كبيرة تزيد عن النهاية الحدية لها (مثلا عند

الارتفاع المواضع الحقيقية تقرها مواضع العقل لصفحة داخلية كبيرة شائع
عن الفرق بين صفحا المواضع الحقيقية التي نسبت الارتفاع و صفحا عمود
سائل الحفر فوق الاستجابة خلف مواضع العقل)

٥) وجود مواد نشطة خلف مواضع العقل تحوي مواد ذات تأثير
تآكل على معدن المواضع

٦) ارتفاع نسبة المياه المنقعة مع الصفح

النتائج المستترة من مواضع العقل

١) تغير معدل جريان السوائل نتيجة تعرض المواضع

٢) استبعاد مواضع الإنتاج و استقالة إزال بعض كميات الإنتاجية في كثير

٣) صعوبات كبيرة في دراسة هذه الإنتاج

مقطع استعارة بين مسائل كيميائية وفصل كميان كيميائي

والحسابات الكيميائية
ووقف الانتاج

٤) وهو كميات كبيرة من السوائل غير المرفوعة بها من خلال السقوق التي تحدث في الموائير.

٥) وهو حسابات كمية ما في استعارة الموائير.

٦) التوقف عن الانتاج حيث يتم الإصلاح

استعارة التوقف عن الانتاج

١) تتأكل مواشير التوقف الإنتاجية بفعل كبريتات الهيدروجين (H_2S)

التي تلعب دوراً أساسياً في تآكل مواشير التوقف.

٢) تتأكل المواشير بفعل غاز ثاني أكسيد الكربون (CO_2) الذي يتحد في

الماء على شكل حمض الكربون ويصبح السائل أكثر فعالية من حيث التآكل.

٣) تتأثر الأملاح التي تزيد من سرعة التآكل وخاصة الكبريتات.

٤) سرعة جريان السوائل حيث تزيد سرعة جريانه السوائل الملامسة

للسطح المعدني من سرعة التآكل.

كسور مواشير التوقف وكيفية إصلاحها

تتطلب خطة وجود كسور في مواشير التوقف من خلال مراقبة عدد التآكل

ونسبة الإماهة فيها حيث يترتّب على تسرباً وخفاً لنسبة المياه

والإنتاجية والمطلوبة، وقد يقود إلى الإماهة الكلية أحياناً، وهذا

الارتفاع السريع المفاجئ يعني ضرراً لا يصلح وجود كسور فيها مواشير

التوقف.

المرحلة الإعدادية للإصلاح كسور مواشير التوقف

تتضمن الإجراءات التالية:

١) إخراج الماء المخزن في المياه الطنينة لتفادي معيها (حقيقة غريبة)

من خلال تحديد نسبة الشوارد فيها وخاصة الكلور (Cl^-).

٢) تركيب حفارة إصلاح آبار وإجراء دورانه بالماء لتنظيف البئر.

٣) إنزال مواشير إنشائية بفكر مناسب وحسن قاع البئر.

٤- إغلاق مؤقت للحواد الملتصق، رستم ذلك وفق أحد الطريقتين:

أ- إرسقاط حاد ناعم من خلال مواسير الإنشاج وانساقا رستم تحت
لوحة ارتفاع الرمل بحود (3-5 m) فوق المجال، ملتصق ثم إفتاد عبر
استحنت فوق لرمح كسادة بطول (25-30 m)، وقسمها سبعة أجزاء
الطريقة تالها من ذلك أنشاج إعادة ليشر للإنتاج عجداً.

ب- استخدام سقطة نفاذ لزج مؤلف من (60-70%) زفت لزج
و (30-40%) مياه جليدية + مواد مبيدة للأعشاب + مسحوق
كربونات الكالسيوم (100-500 Kg) كك (1 m³) من الماء والنفط، يتم
خلط هذه المكونات بجلاد عبر رستمها عبر مواسير الإنشاج فوق طبقات الطبق
(100-200 m) ويليها عبر استحنت بطول (30-40 m) فوق السقطة
النظير.

٥- اختيار مواسير العلف بالصفة للتأكد من وجود الكسرة فيها وتكرير
حمال الكسرة.


إصلاح مواسير العلف بواسطة الحور والادوات المنسقة


يعرف الحور الإصحنت بأنه حور استصحنت يقع داخل البئر وعلى ارتفاع
معيّن من لقاع، ويتم إفتاد الكسرة الاستحنت بالطريقة التالية:

كيف

- ١- إنزال مواسير الإنشاج من منتصف المجال المراد إفتاد الكسرة عنه.
- ٢- إفتاد حوران للسل وفتد أيضاً للبئر.
- ٣- فتح السل الاستحنت داخل مواسير الإنشاج بالحجم المقرر مسبقاً وفقاً
لسمانة الكسرة الاستحنت وفتحاً مواسير العلف الذي ينزل داخلها.
- ٤- فتح السل الإزاحة من على إرتفاع السل الاستحنت داخل حوران
مواسير الإنشاج.

٥- رفع مواسير الإنشاج بسرعة من نطاق السل الاستحنت للأنشاج مسبقاً
داخل الاستحنت في حال تعلقه، ويهد عنه بحقدار (30-100 m) كما تالها.





٦) إخراج ودراسة في لفراف الحلق ذلك مواسم الإنتاج وتنظيف الأسير
عن آثار السائل الإحصائي

٧) ترك البئر فترة كافية لتمدد وحبس السائل الإحصائي (24-72) ساعة ثم يجري تحريك الحبر وتعد عمقه وقوامه بإخراج الأسير
الإحصائي التي مازالت موجودة في البئر

٨) اختيار مواسم التفتت فوق الحبر الإحصائي بالاضغط، وفي حالات
الاضغط يتم إخراج السائل من الحبر الإحصائي هذا أسهل مكان
الحبر المحدد لمواسم التفتت، وإجراء اختبار آخر للتأكد من إغراق
مكان الحبر بأكمله، وفي حالات التفتت بالاضغط يتم متابعة الحفر وتنظيف
البئر بأكمله من المستحلب النقطي للزئبق


٩) إجراء حمام قصير للبحر المنبع في البئر لتنظيفه من بقايا المستحلب النقطي
من ثم إعادة إخراج المعدات الجوفية من البئر ومراعاة إنتاجه
نسبة الملوحة

١٠) في حال عدم تبات الضغط عند الاختبار وعدم نجاح الحبر الإحصائي فإنه
تعاد محاولة إنتاج وإعادة حفره عند تبات الضغط من خلال الاختبارات
وسيلة السائل (أ) طريقة إنتاج الحبر الإحصائي


أما السدادات الإحصائية فتعرف بأنها صبات من الحبر الإحصائي يتم
تثبيتها على قاع البئر (أو من الفرق بين السادة الإحصائية والحبر
الإحصائي يتم فقط في مكان إحدائهما).

تهدف السادة الإحصائية إلى عزل الجزء السفلي من البئر (مثلاً عند
ملاحظة الإحالة الناجمة عن تسرب المياه من كوة حواشي التفتت عند إخراج)
تهدف السدادات الإحصائية بشكل مشابه تماماً لإفراغ الحبر الإحصائي
بإستناد إخراج مواسم الإنتاج بالقرب من قاع في حال السدادات، ونسبة السداد (ب)
طريقة إنتاج حبر السداد أو سادة إحصائية

انتبه



الشكل (1) يبين إنشاء جسر إسمنتي



الشكل (2) يبين إنشاء سدادة إسمنتية